

## Как провести измерение прибором Alcotest 6510 и Alcotest 6810 ?

	<p><u>Подготовка прибора к эксплуатации.</u></p> <p>Нажать кнопку ОК и удерживать ее 2 секунды.</p>
	<p>Подождать появления надписи «ГОТОВ» (пока происходит самодиагностика прибора).</p>
	<p>Достать из индивидуальной упаковки мундштук, поднести его к верхней части прибора над индикатором – по выбору для правши и для левши как будет удобно смотреть на дисплей.</p>
	<p>Поместить мундштук на ниппель прибора в верхней части прибора (совместив отверстие в мундштуке и ниппель друг напротив друга).</p> <p>Нажать до щелчка.</p> <p>Прибор готов к эксплуатации.</p>
	<p>Для получения результатов необходимо дуть около 5 секунд <u>НЕ ПРЕРЫВАЯ ВЫДОХА</u> в мундштук (приблизительно 1,2 л воздуха) до прекращения сигнала и щелчка внутри прибора (срабатывания отсекающего клапана). В этот период появляется надпись «ДУЙТЕ».</p>
	<p>Подождать пока обрабатываются данные.</p>
	<p>Посмотреть на индикаторе показания алкоголя в крови.</p>
	<p>При необходимости повторного анализа – нажать кнопку ОК (удерживая ее не более 1 секунды).</p>

## Как провести замену батареек в приборах Alcotest 6510 и Alcotest 6810 ?



**Выключить алкотестер, нажав кнопку ОК и удерживая ее 2 секунды или подождать 4 минуты, пока прибор не выключится самостоятельно.**



**Нажать на фиксатор отсека для батарей.**



**Снять крышку.**



**Вынуть использованные батарейки. Для этого сначала вдавить батарейку возле «+» вглубь корпуса, а затем приподнять ее.**



**Вставить 2 новые щелочные батареи 1,5В (Миньон, LR6, AA) или 2 NiMH аккумуляторы (Миньон, LR6, AA), соблюдая полярность.**











**Надеть крышку.**



**Нажать на крышку возле фиксатора до щелчка.**

## Как распечатать результат измерения Alcotest 6810 и Alcotest 7510?

	<p><b><u>Подготовка принтера к эксплуатации.</u></b></p> <p>Нажать кнопку ОК и удерживать ее 2 секунды до появления звукового сигнала.</p>
	<p>Поднести Алкотест светодиодным индикатором (который находится над дисплеем) к окошку на верхней панели принтера справа от кнопки ОК на расстояние 1-2 сантиметра.</p>
	<p>Подождать 1-2 секунды пока включится автоматическая распечатка принтером.</p>
	<p>Оторвать информационный лист (распечатку с данными на термобумаге) для заполнения.</p>
	<p>Выключить принтер, нажав кнопку ОК удерживая ее 2 секунды до появления звукового сигнала или подождать 4 минуты, пока принтер не отключится самостоятельно.</p>
	<p><b><u>Замена батареек в принтере.</u></b></p> <p>Открутить фигурной отверткой болт крышки батарейного отсека. Зацепить пальцем край крышки и приподнять ее. Отвести крышку батарейного отсека в сторону.</p>
	<p>Вынуть использованные батареи. Вставить 4 новые щелочные батареи 1,5В (Миньон, LR6, AA) или NiMH аккумуляторы (Миньон, LR6, AA). При установке батарей – соблюдайте полярность.</p>
	<p>Закрыть крышкой батарейный отсек, плотно прижав крышку батарейного отсека к корпусу алкотестера до щелчка. Прикрутить крышку батарейного отсека болтом.</p> <p><b>Прибор готов к эксплуатации.</b></p>